


Installationscode erneuern

Aus lizenztechnischen Gründen (z.B. bei Wieder-Inbetriebnahme einer Datenbank nach [Serverumzug](#)) kann es erforderlich sein, den Installationscode zu ändern. Hierzu muss [OnyxRegister](#) in Schritt 2 geöffnet werden. Mit Doppelklick auf die Überschrift [Installationscode] wird im Feld Installationscode eine Refresh-Taste angezeigt, mit der die Erneuerung des Installationscodes nach Ablauf einer Zeitverzögerung vorgenommen werden kann.



Note:
Changing the installation code will deactivate the license.

From:
<http://www.onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
<http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=faq10023>

Last update: **2024/03/21 14:24**

