

Eintrag WizardVisible

Syntax

```
[VirtualSetup]  
WizardVisible=value    |    value = 0,1
```

Beschreibung

Mit value=1 wird in Modul V.T.O.3D das Panel Wizerd unterhalb des 3D-View-Panes aktiviert.

From:

<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

https://onyxwiki.net/doku.php?id=ini_virtualsetup_wizardvisible

Last update: **2019/05/13 10:02**

