


Systemoptionen - Tab |Druck|

Auf Systemoptionen-Reiter |Druck| werden Voreinstellungen zu Druckvorlagen und deren Bearbeitung und Ausdruck vorgenommen.










[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Panel Verfügbare Templates

► *Listenansicht* aller verfügbaren Druckformulare

- Druckvorlagen
- Briefköpfe

► Tasten für die Bearbeitung der Listeneinträge

 Up	Bewegt gewählten Eintrag eine Position nach oben - mit gedrückter [STRG]-Taste ganz nach oben
 Down	Bewegt gewählten Eintrag eine Position nach unten - mit gedrückter [STRG]-Taste ganz nach unten
 Add	Öffnet Editor mit leerem Template
 Edit	Öffnet Editor mit Template zum gewählten Eintrag
 Delete	Löscht gewählten Eintrag
 Export	Exportiert Template zum gewählten Eintrag als Patch
 Convert	Konvertiert Drucktemplate in Präsentationstemplate

Panel Druckoptionen

- Radiobuttons Drucker

Hier können druckerbezogene Voreinstellungen vorgenommen werden.

- Vorbelegung Druckertyp und Drucker-Einstellungen für max 3 Windows-Drucker und Onyx-internen PDF-Drucker
- Definition Font- und Linienparameter für max 3 Windows-Drucker und Onyx-internen PDF-Drucker


Print Options


☒ Printer 1

☐ Printer 2

☐ Printer 3

☐ OnyxPDF





Print

Printer

Name:

Microsoft Print to PDF

Status: Ready

Type: Microsoft Print To PDF

Where: PORTPROMPT:

Comment:

☐ Print to file

Print range

☒ All

☐ Pages from: to:

☐ Selection

Copies

Number of copies:

1

11

22

33


☐ Collate

OK

Cancel

View

Input Window



Font

Font

☐ Shadow

☒ Frame

Lines

Style 1

Size:

1

Color:

☐ Dotted

Help

OK

Cancel

- Featureliste


Zusätzlich lassen sich weitere Druck-Optionen voreinstellen:

Font Size %

☒ Printer: Disable Stream

☐ Printer: Activate Stretch Mode

☐ Use background color for printing


 Edit Text Block

Standard - Letter Head

Schriftgröße	Multiplikator der voreingestellte System-Schriftgröße
Drucker: Stream deaktivieren	Lädt die gesicherte Druckereinstellung aus der INI zurück
Drucker: Streckmode aktivieren	Diese Eigenschaft wird nicht mehr verwendet
Hintergrundfarbe für Druck verwenden	Layout-Hintergrundfarbe wird [nicht] gedruckt

- Taste Textblock

Der hier definierte Textblock kann im [Druck-/Präsentationseditor](#) in Textfelder unter Kategorie [Patient] eingefügt werden.



The screenshot shows the 'Editor' window with a toolbar containing icons for undo, redo, save, and other editing functions. The text area displays the Patient Data schema in a compact notation:

```
{pat:first name} {pat:name}  
{pat:short_age}  
{pat:gender}  
{pat:number}
```

The status bar at the bottom indicates the cursor is at Line: 5, Column: 9.

- Pulldown Standard-Briefkopf

Der hier ausgewählte Briefkopf wird für Druckformular "Standard" verwendet.

From:
<https://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:
https://onyxwiki.net/doku.php?id=tab_printouts

Last update: **2022/06/20 16:25**

