


# Schnittstellenkonfiguration Face Scanner



Parameter	Einstellung
3D Shape - Unterstützung aktiv	Aktivierung der Schnittstelle als Bildquelle in Modul <a href="#">Bild hinzufügen 3D</a>
3D Shape Datenverzeichnis	Ablageverzeichnis der Scandaten
BodySCAN 3D schließen, wenn fertig	Voreinstellung zum Schließen des Scanprogramms nach Abschluss Scanvorgang
Taste [BodySCAN 3D starten]	Manueller Start BodySCAN (für Testzwecke)
Taste [BodySCAN 3D beenden]	Manuelles Beenden BodySCAN (für Testzwecke)

From:

<http://onyxwiki.net/> - [OnyxCeph<sup>3</sup>™ Wiki]

Permanent link:

<http://onyxwiki.net/doku.php?id=3d-shape>

Last update: **2021/03/31 10:08**

